


このたびは、プロセブマット レンジストッパーをお求めいただきまして、ありがとうございます。この説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

**設置・使用上のご注意 設置いただく前にお読みください**

●設置面積が不十分な場合(凹凸、格子状、ストライプ状等)、十分な粘着力が得られません。●本製品で物を吊り下げないでください。●フッ素加工など撥水性のものには使用できません。●本製品は食べられません。●経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。●高温(50℃以上)高湿度(60%以上)の環境では耐用年数が短くなる場合があります。●高温で2時間以上の連続使用は避けてください。●保護フィルムをはがして設置してください。●設置後は粘着を安定させるため、1時間程度は触れないでください。

**レンジストッパー 取り扱い説明**

**レンジストッパー 各部の説明**



\*側面の四隅に設置してください。

**取り付け方法① 取り付け補助シートを上へ引き抜く設置方法**

1 ご使用前に設置場所や対象物側面のゴミ・ホコリ・水・油などをきれいに取り除いてください。設置面が汚れていますと性能が低下することがあります。

2 本体(側面)のプロセブマットの保護フィルムを剥がします。

3 取り付け補助シート(斜線部分)のシールを剥がします。

※マットと本体の接着部分に気泡が入っている場合がありますが、ご使用には差し支えありません。

4 取り付け補助シートの剥がした面を2のプロセブマットに図のように貼り付けます。

5 本体(底面)のプロセブマットの保護フィルムを剥がします。

6 本体を対象物側面の四隅に横から押し当てながら、まっすぐ下へずらし固定します。

⚠ 排気口等避け、平らな面に設置してください。

7 本体を上から強く押さえ、設置面にしっかりと固定させます。

8 本体側面を押さえながら、取り付け補助シートを上へ引き抜きます。

9 本体を横から押さえ、対象物にしっかりと固定させます。

⚠ 設置面にきちんと固定されていないと、効果がありません。

**取り付け方法② 取り付け補助シートを横へ引き抜く設置方法**

1 ご使用前に設置場所や対象物側面のゴミ・ホコリ・水・油などをきれいに取り除いてください。設置面が汚れていますと性能が低下することがあります。

2 本体(側面)のプロセブマットの保護フィルムを剥がします。

3 取り付け補助シート(斜線部分)のシールを剥がします。

※マットと本体の接着部分に気泡が入っている場合がありますが、ご使用には差し支えありません。

4 取り付け補助シートの剥がした面を2のプロセブマットに図のように貼り付けます。

5 本体(底面)のプロセブマットの保護フィルムを剥がします。

6 本体を対象物側面の四隅に横から押し当てながら、まっすぐ下へずらし固定します。

⚠ 排気口等避け、平らな面に設置してください。

7 本体を上から強く押さえ、設置面にしっかりと固定させます。

⚠ 設置面にきちんと固定されていないと、効果がありません。

8 本体側面を押さえながら、取り付け補助シートを横へ引き抜きます。

9 本体を横から押さえ、対象物にしっかりと固定させます。

10 ①～⑨の手順で対象物の四隅に設置すれば、完了です。設置後は粘着を安定させるため、1時間程度は触れないでください。

設置イメージ

**取り外し方法**

1 取り外しカードに水と中性洗剤を塗り込み、本体のプロセブマットと設置物の間に差し込むとスムーズに取り外せます。

2 プロセブマットは粘着力が強力ですので、本体を端からゆっくりとひねるように剥がしてください。急激に剥がすと、設置面が破損する恐れがあります。

**ユーザー登録のご案内**

ご購入いただき誠にありがとうございます。ご購入いただきましたプロセブ製品はユーザー登録が行えます。ご登録後は、サポート情報やサービスを提供しております。詳しくは、右記ホームページでご確認ください。<http://www.pro-7-shop.jp/>